Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power MD	Power
Power TV	Shift + Power
TV	Red / Netflix / Search
VCR	Shift + Green / APP /
Tuner/Band	Green / APP / Repeat
Play MD	Play / Slow
Tape	Shift + Red / Netflix /
MD	Shift + Yellow / YouTube /
CD	Yellow / YouTube / Repeat
<<| << MD	<< / Tune-
<<| << MD	|<< / Preset-
Stop MD	Stop / Hold
>>| >>| MD	>>| / Preset+
>>| >>| MD	>> / Tune+
Top Menu/Disc/Deck	D.Menu / Top
Up	Up
DVD	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down	Down
Menu	Menu / Home
Stereo	Audio / Lang I/II
Surround	Eject / Surround
SFC	Subtitle / EQ
Test	Text / Goto
Delay	Back / Return
Level	Smart / List
-	CH- / Page-
+	CH+ / Page+
1 MD	1
1 Tv	Shift + 1
2 MD	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2 Tv	SHIFT + DVD 2 (Shift + 2)
3 MD	CD-STB 3 (3)
3 Tv	SHIFT + CD-STB 3 (Shift + 3)
4 MD	VIDEO 4 (4)
4 Tv	SHIFT + VIDEO 4 (Shift + 4)
5 MD	TAPE 5 (5)
5 Tv	SHIFT + TAPE 5 (Shift + 5)
6 MD	TUNER 6 (6)
6 Tv	SHIFT + TUNER 6 (Shift + 6)
≥10/-/-- MD	-/-- GUIDE EPG (Guide / EPG / -/--)
≥10/-/-- Tv	SHIFT + -/-- GUIDE EPG (Shift + Guide / EPG / -/--)
7 MD	AUX-HDD 7 (7)
7 Tv	SHIFT + AUX-HDD 7 (Shift + 7)
8 MD	USB 8 (8)
8 Tv	SHIFT + USB 8 (Shift + 8)
9 MD	BLUETOOTH 9 (9)
9 Tv	SHIFT + BLUETOOTH 9 (Shift + 9)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0 MD	HDMI-SAT 0 (0)
0 Tv	SHIFT + HDMI-SAT 0 (Shift + 0)
Tv Vol Down	SHIFT + VOL − (Shift + Vol -)
Tv Vol Up	SHIFT + VOL + (Shift + Vol +)
Tv/AV	RDS AV INPUT (AV / Input / RDS)
Muting	DIMMER MUTE (Mute / Dimmer)
Vol -	VOL − (Vol -)
Vol +	VOL + (Vol +)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVD	Power
TV	Red / Netflix / Search
TV	Shift + 1
VCR	Shift + 4
VCR	Shift + Green / APP /
Tuner / Band	Green / APP / Repeat
Tuner / Band	Shift + 6
Play DVD	Play / Slow
Tape	Shift + Red / Netflix /
Tape	Shift + 5
MD	Shift + Yellow / YouTube /
CD	Shift + 3
CD	Yellow / YouTube / Repeat
I <<| << DVD	<< / Tune-
I <<| << DVD	I << / Preset-
Stop DVD	Stop / Hold
>>| >>I DVD	>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>| >>I DVD	>> / Tune+
Top Menu/ Disc/ Deck	D. Menu / Top
Up	Up
DVD	Blue / Prime Video / Random
DVD	Shift + 2
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down	Down
Menu	Menu / Home
Stereo	Audio / Lang I/II
Surround	Eject / Surround
SFC	Subtitle / EQ
Test	Text / Goto
Delay	Back / Return
Level	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	-	CH PAGE –	CH- / Page-		
	+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
1	1 DVD	TV 1	1		
2	2 DVD	DVD 2	2		
3	3 DVD	CD - STB 3	3		
4	4 DVD	VIDEO 4	4		
5	5 DVD	TAPE 5	5		
6	6 DVD	TUNER 6	6		
≥10/-/--	>10/-/-- DVD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
7	7 DVD	AUX - HDD 7	7		
8	8 DVD	USB 8	8		
9	9 DVD	BLUETOOTH 9	9		
0	0 DVD	HDMI - SAT 0	0		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -		
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power CD	Power
Power Tape	Shift + Power
TV	Red / Netflix / Search
TV	Shift + 1
VCR	Shift + Green / APP /
VCR	Shift + 4
Tuner / Band	Green / APP / Repeat
Tuner / Band	Shift + 6
Play CD	Play / Slow
Play Tape	Shift + Play /
Tape	Shift + Red / Netflix /
Tape	Shift + 5
MD	Shift + Yellow / YouTube /
CD	Yellow / YouTube / Repeat
CD	Shift + 3
I <<| << CD	<< / Tune-
I <<| << Tape	Shift + << / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I <<| << CD	I << / Preset-
I <<| << Tape	Shift + I << / Preset-
Stop CD	Stop / Hold
Stop Tape	Shift + Stop /
>>| >>I CD	>>I / Preset+
>>| >>I Tape	Shift + >> /
>>| >>I CD	>> / Tune+
>>| >>I Tape	Shift + >>I / Preset+
Top Menu/ Disc/ Deck	D. Menu / Top
Top Menu/ Disc/ Deck	Shift + D. Menu / Top Menu
Up	Up
DVD	Blue / Prime Video / Random
DVD	Shift + 2
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Display	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
SFC	SFC	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
DELAY	Delay	RETURN BACK	Back / Return
LEVEL	Level	LIST SMART	Smart / List
–	-	CH PAGE –	CH- / Page-
+	+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1 CD-Tape	TV 1	1
2	2 CD-Tape	DVD 2	2
3	3 CD-Tape	CD-STB 3	3
DIRECT TUNING/ DISC ENTER	Direct Tuning/Disc Ente	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
4	4 CD-Tape	VIDEO 4	4
5	5 CD-Tape	TAPE 5	5
6	6 CD-Tape	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
≥10/-/--	>10/-/-- CD-Tape	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7 CD-Tape	AUX-HDD 7	7
8	8 CD-Tape	USB 8	8
9	9 CD-Tape	BLUETOOTH 9	9
0	0 CD-Tape	HDMI-SAT 0	0
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power VCR	SHIFT + Power	Right	Right
Power Tuner/Band	Power	Display	Display / Media
TV	Red / Netflix / Search	Down	Down
VCR	SHIFT + APP / Shift + Green / APP /	Menu	Menu / Home
Tuner/Band	APP / Green / APP / Repeat	Stereo	Audio / Lang I/II
Play	SLOW / Play / Slow	Surround	Eject / Surround
Tape	SHIFT + NETFLIX / Shift + Red / Netflix /	SFC	Subtitle / EQ
MD	SHIFT + YouTube / Shift + Yellow / YouTube /	Test	Text / Goto
CD	YouTube / Yellow / YouTube / Repeat	Delay	Back / Return
I <<<I / <<	TUNE- / << / Tune-	Level	Smart / List
Stop	HOLD / Stop / Hold	-	CH- / Page-
>>I / >>I	TUNE+ / >> / Tune+	+	CH+ / Page+
Top Menu/Disc/Deck	TOP MENU / D.Menu / Top	1 VCR	SHIFT + TV 1 / Shift + 1
Up	Up	1 Tuner/Band	TV 1 / 1
DVD	Prime Video / Blue / Prime Video / Random	2 VCR	SHIFT + DVD 2 / Shift + 2
Left	Left	2 Tuner/Band	DVD 2 / 2
Enter	OK	3 VCR	SHIFT + CD-STB 3 / Shift + 3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3 Tuner / Band	3
Direct Tuning/ Disc Ente	Setup / OPT /
4 VCR	SHIFT + 4 (VIDEO) Shift + 4
4 Tuner / Band	4 (VIDEO) 4
5 VCR	SHIFT + 5 (TAPE) Shift + 5
5 Tuner / Band	5 (TAPE) 5
6 VCR	SHIFT + 6 (TUNER) Shift + 6
6 Tuner / Band	6 (TUNER) 6
>10/ - / - - VCR	SHIFT + GUIDE EPG (-/--) Shift + Guide / EPG / -/--
>10/ - / - -	GUIDE EPG (-/--) Guide / EPG / -/--
7 VCR	SHIFT + 7 (AUX - HDD) Shift + 7
7 Tuner / Band	7 (AUX - HDD) 7
8 VCR	SHIFT + 8 (USB) Shift + 8
8 Tuner / Band	8 (USB) 8
9 VCR	SHIFT + 9 (BLUETOOTH) Shift + 9
9 Tuner / Band	9 (BLUETOOTH) 9
0 VCR	SHIFT + 0 (HDMI - SAT) Shift + 0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0 Tuner / Band	0 (HDMI - SAT) 0
Muting	Mute / Dimmer (DIMMER MUTE)
Vol -	VOL -
Vol +	VOL +