Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute
	Pic Size		Format
	Pic Mode	+	Shift + Format
	Sleep		Sleep
	Dual I-II		Dual
	S. Mode	+	Shift + Dual
	Still		Pause
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0		0
	-/--		Guide
	PRE-CH		Pre Ch
	S. Swap		I <<
	PIP		Options
	P. Input		>>
	P. Position		>>I
	P. Size		Subt
	P. Swap		<<
	TV		TV/R
	PC/HDMI		Media
	AV/Sel		Smart
	Source		AV
	Menu		Menu
	Exit		Exit
	TTX/On		Text
	Mix	+	Shift + Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
PR+	Ch +
Down	Down
PR-	Ch -
Right	Right
Vol +	Vol +
Left	Left
Vol -	Vol -
Enter	Ok
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Store	+ Shift + Smart
Flof/List	List
Hold	Stop
Cancel	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Index	Info
Time	+ Shift + AV
Size	Eject
Reveal	D. Menu