Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	FAV		Fav / Marker / PC
	0		0
	SOS		Sound / Title
	i / Info		Info / Angle
	Up / CH +		Up
	Up / CH +		CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down / CH -		CH- / Page-
	Down / CH -		Down
	Right / Vol +		Vol +
	Right / Vol +		Right
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -		Vol -
	OK		OK
	Menu		Menu / Home
	EPG / Guide		Guide / EPG / -/--
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	USB - List		Smart / List
	Page +		Shift + CH+ /
	Image - Aspect Ratio		Zoom / Size
	Page -		Shift + CH- /
	USB - Media		Display / Media
	GOTO		Shift + Text /
	Image - HDMI RES		Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
SUBT	Red / Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SUBT	Red / Subt	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
LANG	Green / Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
LANG	Green / Lang	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TV/RAD	Yellow / TV/Ra	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV/RAD	Yellow / TV/Ra	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TXT	Blue / Txt	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TXT	Blue / Txt	GOTO TEXT	Text / Goto