Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	Power DVD		Power
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
DVD DRIVE SELECT	DVD	HOME SMART	Smart
DRIVE SELECT SD/PC	SD/PC	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL *	*/Cancel	-/-- GUIDE	Guide
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
CH	CH+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH	CH-	CH –	Ch -
ShowView	ShowView	D	Blue
MANUAL SKIP	Manual Skip	AD SUBT	Subt
SKIP	I<< Skip	<<	I<<
SKIP	>>I Skip	>>	>>I
SLOW/S	<< Slow/Search	<<	<<
/SEARCH	Slow/Search >>	>>	>>
STOP	Stop	■	Stop
PAUSE	Pause	II	Pause
PLAY/x1.3	Play	PLAY MODE ▶	Play
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Direct Navigator/Top	TOP MENU MENU	Menu
FUNCTIONS	Function	SETTINGS OPT	Options
SUB MENU	Sub Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶ II>	Right/II>	▶	Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
◁ I / Left		Left	
Enter		Ok	
Prog/Check		Sleep	
Display		Info	
Status		3D	
Time Slip		Format	
Timer		Shift + AV	
Erase		Exit	
Rec Mode		Shift + Rec	
Rec		Rec	
A/Ext Link		Red	
B		Green	
C/Create Chapter		Yellow	
Audio		Dual	
Power Tv		Shift + Power	
AV Tv		Eject	
CH+ Tv		Shift + Ch +	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH- Tv		Shift + Ch -	
Volume+ Tv		Vol +	
Volume- Tv		Vol -	