Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STAND-BY	On/Standby		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	GUIDE	Guide
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
DISPLAY(TV OUT) iPod	Display(Tv Out) iPod	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu iPod	TOP MENU MENU	Menu
▶/II	Play/Pause iPod	II	Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISPLAY CD/USB	Display CD/USB	DISPLAY INFO	Info
■	Stop CD	■	Stop
▶/II	Play/Pause CD	PLAY MODE ▶	Play
EQUALIZER	Equalizer	SOUND DUAL	Dual
X-BASS	X-Bass	AD SUBT	Subt
MEMORY	Memory	REC MODE ●	Rec
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
–	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
^	Preset Up	+ CH	Ch +
v	Preset Down	CH –	Ch -
^	Tuning/Folder Up	»	>>
v	Tuning/Folder	«	<<
▲	Up	▲	Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Right / >>I		Right
	Left / I <<		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
iPod	iPod	B	Green
CD	CD	C	Yellow
USB	USB	D	Blue
AUX	AUX	A	Red
TUNER(BAND)	Tuner (Band)	HOME SMART	Smart
ASPM	ASPM RDS	REPEAT TEXT	Text
PTY	PTY RDS	ECO 3D	3D
DISPLAY	Display RDS	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung