| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | SHIFT + | Shift + Power | ENTERTAINMENT 4 | Entertainment | VIDEO 4 | 4 |
| SYSTEM POWER | System Power | | Power | MUSIC 5 | Music | TAPE 5 | 5 |
| CD | CD | SHIFT + | CD-STB 3 Shift + 3 | TV THTR 6 | TV THTR. | TUNER 6 | 6 |
| MD/CD-R | MD/CD-R | SHIFT + | TAPE 5 Shift + 5 | MOVIE 1 7 | Movie 1 | AUX-HDD 7 | 7 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + | TUNER 6 Shift + 6 | MOVIE 2 8 | Movie 2 | USB 8 | 8 |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | DD/DTS 9 | DTS | BLUETOOTH 9 | 9 |
| DVD | DVD | SHIFT + | DVD 2 Shift + 2 | NIGHT 0 | Night | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| D-TV/CBL | DTV/CBL | SHIFT + | TV 1 Shift + 1 | 6.1/5.1 +10 | 6.1 / 5.1 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| VCR | VCR | SHIFT + | VIDEO 4 Shift + 4 | STEREO ENTER | Stereo | HDMI-SAT 0 | 0 |
| V-AUX | V-AUX | SHIFT + | AUX-HDD 7 Shift + 7 | LEVEL TITLE | Title/Level | TITLE SOUND | Sound / Title |
| 6CH INPUT | 6 CH Input | SHIFT + | USB 8 Shift + 8 | | Up | | Up |
| + VOLUME | Volume + | + VOL | Vol + | SET MENU MENU A/B/C/D/E | Set Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| VOLUME – | Volume - | VOL – | Vol - | | Left/- | | Left |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | SELECT | Select | OK | OK |
| HALL 1 | Hall | TV 1 | 1 | | Right/+ | | Right |
| JAZZ 2 | Jazz | DVD 2 | 2 | TEST RETURN | Level | RETURN BACK | Back / Return |
| ROCK 3 | Rock | CD-STB 3 | 3 | PRESET/CH | Down | | Down |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| DISPLAY Display | MEDIA DISPLAY Display / Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER AV | Power AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| STANDBY | Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| SYSTEM POWER | System Power | | Power |
| CD | CD | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| MD/CD-R | MD/CD-R | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| D-TV/CBL | DTV/CBL | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| VCR | VCR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| V-AUX | V-AUX | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| REC DISC SKIP | Rec/Disc Skip | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Pause DVD | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| AUDIO | Audio DVD | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| 6CH INPUT | 6 CH Input | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| | I<< DVD | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Play DVD | SLOW | Play / Slow |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | >>I DVD | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << DVD | TUNE- | << / Tune- |
| | Stop DVD | HOLD | Stop / Hold |
| | >> DVD | TUNE+ | >> / Tune+ |
| + VOLUME | Volume + | + VOL | Vol + |
| VOLUME – | Volume - | VOL – | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| HALL 1 | 1 DVD | TV 1 | 1 |
| JAZZ 2 | 2 DVD | DVD 2 | 2 |
| ROCK 3 | 3 DVD | CD-STB 3 | 3 |
| ENTERTAINMENT 4 | 4 DVD | VIDEO 4 | 4 |
| MUSIC 5 | 5 DVD | TAPE 5 | 5 |
| TV THTR 6 | 6 DVD | TUNER 6 | 6 |
| MOVIE 1 7 | 7 DVD | AUX-HDD 7 | 7 |
| MOVIE 2 8 | 8 DVD | USB 8 | 8 |
| DD/DTS 9 | 9 DVD | BLUETOOTH 9 | 9 |
| NIGHT 0 | 0 DVD | HDMI-SAT 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| +10 DVD | Guide / EPG / -/-- | | |
| ENT DVD | Fav / Marker / PC | | |
| Title/Level DV | Sound / Title | | |
| Up DVD | Up | | |
| Menu/Set Menu | Menu / Home | | |
| Left/- DVD | Left | | |
| Enter DVD | OK | | |
| Right/+ DVD | Right | | |
| Return DVD | Back / Return | | |
| Down DVD | Down | | |
| Display DVD | Display / Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Standby | SHIFT + Power (Shift + Power) |
| System Power | Power |
| CD | SHIFT + CD-STB 3 (Shift + 3) |
| MD/CD-R | SHIFT + TAPE 5 (Shift + 5) |
| Tuner | SHIFT + TUNER 6 (Shift + 6) |
| Sleep | TIMER SLEEP (Sleep / Timer) |
| DVD | SHIFT + DVD 2 (Shift + 2) |
| DTV/CBL | SHIFT + TV 1 (Shift + 1) |
| VCR | SHIFT + VIDEO 4 (Shift + 4) |
| V-AUX | SHIFT + AUX-HDD 7 (Shift + 7) |
| Rec/Disc Skip CD | REC MODE (Rec / Rec Mode) |
| Pause CD | STEP-FREEZE (Pause / Step / Freeze) |
| 6CH Input | SHIFT + USB 8 (Shift + 8) |
| I<< CD | PRESET- (I<< / Preset-) |
| Play CD | SLOW (Play / Slow) |
| >>I CD | PRESET+ (>>I / Preset+) |
| << CD | TUNE- (<< / Tune-) |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Stop CD | HOLD (Stop / Hold) |
| >> CD | TUNE+ (>> / Tune+) |
| Volume + | VOL + (Vol +) |
| Volume - | VOL - (Vol -) |
| Mute | DIMMER MUTE (Mute / Dimmer) |
| 1 CD | TV 1 (1) |
| 2 CD | DVD 2 (2) |
| 3 CD | CD-STB 3 (3) |
| 4 CD | VIDEO 4 (4) |
| 5 CD | TAPE 5 (5) |
| 6 CD | TUNER 6 (6) |
| 7 CD | AUX-HDD 7 (7) |
| 8 CD | USB 8 (8) |
| 9 CD | BLUETOOTH 9 (9) |
| 0 CD | HDMI-SAT 0 (0) |
| +10 CD | -/-- GUIDE EPG (Guide / EPG / -/--) |
| Enter CD | PC FAV MARKER (Fav / Marker / PC) |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Up | | Up | | |
| SET MENU MENU A/B/C/D/E | Set Menu | HOME MENU | Menu / Home | | |
| | Left / - | | Left | | |
| SELECT | Select | OK | OK | | |
| | Right / + | | Right | | |
| TEST RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return | | |
| PRESET/CH | Down | | Down | | |
| DISPLAY | Display CD | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| SYSTEM POWER | System Power | | Power |
| CD | CD | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| MD/CD-R | MD/CD-R | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| D-TV/CBL | DTV/CBL | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| VCR | VCR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| V-AUX | V-AUX | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| 6CH INPUT | 6 CH Input | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| I<< Tuner | | PRESET- | I<< / Preset- |
| >>I Tuner | | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| << Tuner | | TUNE- | << / Tune- |
| >> Tuner | | TUNE+ | >> / Tune+ |
| + VOLUME | Volume + | + VOL | Vol + |
| VOLUME – | Volume - | VOL – | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| HALL 1 | 1 Tuner | TV 1 | 1 |
| JAZZ 2 | 2 Tuner | DVD 2 | 2 |
| ROCK 3 | 3 Tuner | CD-STB 3 | 3 |
| ENTERTAINMENT 4 | 4 Tuner | VIDEO 4 | 4 |
| MUSIC 5 | 5 Tuner | TAPE 5 | 5 |
| TV THTR 6 | 6 Tuner | TUNER 6 | 6 |
| MOVIE 1 7 | 7 Tuner | AUX-HDD 7 | 7 |
| MOVIE 2 8 | 8 Tuner | USB 8 | 8 |
| DD/DTS 9 | 9 Tuner | BLUETOOTH 9 | 9 |
| NIGHT 0 | 0 Tuner | HDMI-SAT 0 | 0 |
| STEREO ENTER | ENTER Tuner | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| LEVEL TITLE | Title/Level Tune | TITLE SOUND | Sound / Title |
| ^ | Up Tuner | ▲ | Up |
| SET MENU MENU A/B/C/D/E | Menu/Set Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| – < | Left/- Tuner | ◀ | Left |
| SELECT | Select Tuner | OK | OK |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Right / + Tuner | Right | | |
| Return Tuner | Back / Return | | |
| Down Tuner | Down | | |
| Display Tuner | Display / Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |