Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	◴		Sleep
	Exit		Exit
	I-II		Dual
	I.S.		Smart
	[i+]		Info
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	SLEEP	8
9	9		9
0	0		0
SMART	Smart Audio	+	Shift + Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SMART	Smart Picture		Format
MENU	Menu	P	Menu
OK	Text / OK		Ok
OK	Text / OK	T	Text
	Up	LAY MOD	Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	P +		Ch +
P	P -		Ch -
	Red / Rec		Red
	Red / Rec		Rec
	Green / <<		Green
	Green / <<		<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow / Stop	Yellow		
Yellow / Stop	Stop		
Blue / Play	Blue		
Blue / Play	Play		
[X]	+ Shift + Exit		
[♦] / ◴	3D		
[▯] / >>	+ Shift + Stop		
[▯] / >>	>>		
[/ ≡]	+ Shift + Text		
[?]	TV/R		
[≡]	Guide		