Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer	Recall	Back / Return
Aspect	Shift + Picture / Format	Red	Red / Netflix / Search
P. Mode	Picture / Format	Green	Green / APP / Repeat
S. Mode	Sound / Title	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Audio / Nicam	Audio / Lang I/II	Blue	Blue / Prime Video / Random
Sleep	Sleep / Timer	Source	AV / Input / RDS
1	1	Up	Up
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Left	Left
4	4	Enter	OK
5	5	Right	Right
6	6	Down	Down
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	CH +	CH+ / Page+
0	0	Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display	Display / Media	PVR Menu	D.Menu / Top
CH -	CH- / Page-	Media	Shift + Display / Media
TXT	Text / Goto	I<<	I<< / Preset-
Index	Setup / OPT /	>>I	>>I / Preset+
Hold	Shift + Stop /	<<	<< / Tune-
Mix	Shift + Text /	>>	>> / Tune+
Subpage	Eject / Surround		
Reveal / Subtitl	Subtitle / EQ		
Size	Zoom / Size		
Rec / Goto /	Rec / Rec Mode		
EPG	Guide / EPG / -/--		
List	Smart / List		
TV / Radio	TV/Radio /		
FAV	Fav / Marker / PC		
Play / Pause	Play / Slow		
Play / Pause	Shift + Play /		
Stop	Stop / Hold		