Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	On / Standby		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
BD/DVD	Input BD/DVD	SHIFT + 1	Shift + 1
VCR/DVR	Input VCR/DVR	SHIFT + 2	Shift + 2
CBL/SAT	Input CBL/SAT	SHIFT + 3	Shift + 3
GAME	Input Game	SHIFT + 4	Shift + 4
AUX	Input AUX	SHIFT + 5	Shift + 5
TUNER	Input Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6
TV/CD	Input TV/CD	SHIFT + 7	Shift + 7
PORT	Input Port	SHIFT + 8	Shift + 8
TONE	Tone	SHIFT + OK	Shift + Ok
TONE +	Tone +	SHIFT + ▲	Shift + Up
TONE -	Tone -	SHIFT + ▼	Shift + Down
TUN MODE	Tun Mode	HOME SMART	Smart
MUTING	Muting	MUTE	Mute
CH +	CH +	CH +	Ch +
CH -	CH -	CH -	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL -	Vol -
GUIDE/TOP MENU SP A/B	Guide / Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
GUIDE/TOP MENU SP A/B	Guide / Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
GUIDE/TOP MENU SP A/B	Guide / Top Menu	-/-- GUIDE	Guide
PREV CH/MENU	Prev CH / Menu	TOP MENU MENU	Menu
PREV CH/MENU	Prev CH / Menu	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up	▲	Up
PLAYLIST /CATEGORY	Left / Playlist/Category	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PLAYLIST /CATEGORY	Right / Playlist/Category	▶	Right
	Down	▼	Down
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
⏮	I<<	<<	I<<
⏭	>>I	>>	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause / Play Reverse		Pause
	Stop		Stop
MOVIE/TV SEARCH	Movie/TV / Search	A	Red
MOVIE/TV SEARCH	Movie/TV / Search	SEARCH TV/R	TV/R
MUSIC REPEAT	Music / Repeat	B	Green
MUSIC REPEAT	Music / Repeat	REPEAT TEXT	Text
GAME RANDOM	Game / Random	C	Yellow
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play	D	Blue
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
D.TUN +10 DIMMER	+10 / Dimmer	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
D.TUN +10 DIMMER	D.Tun Tuner	APP MEDIA	Media
CLR SLEEP	Clear / Sleep	CLEAR EXIT	Exit
CLR SLEEP	Clear / Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Standby	Power
Input BD/DVD	Shift + 1
Input VCR/DVR	Shift + 2
Input CBL/SAT	Shift + 3
Input Game	Shift + 4
Input AUX	Shift + 5
Input Tuner	Shift + 6
Input TV/CD	Shift + 7
Input Port	Shift + 8
Tone	Shift + Ok
Tone +	Shift + Up
Tone -	Shift + Down
Tun Mode	Smart
Muting	Mute
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
On/Standby	Shift + Power

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display BD/DVD	Info
Guide / Top Menu BD/DVD	Shift + Menu
Guide / Top Menu BD/DVD	D. Menu
Guide / Top Menu BD/DVD	Guide
Prev CH / Menu BD/DVD	Menu
Prev CH / Menu BD/DVD	Pre Ch
Up BD/DVD	Up
Left / Playlist/Categor	Left
Enter BD/DVD	Ok
Right / Playlist/Categor	Right
Down BD/DVD	Down
Setup BD/DVD	Options
Audio BD/DVD	Dual
Return BD/DVD	Back
I<< BD/DVD	I<<
>>I BD/DVD	>>I
<< BD/DVD	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play BD/DVD	PLAY MODE	Play
	>> BD/DVD		>>
	Pause BD/DVD		Pause
	Stop BD/DVD		Stop
MOVIE/TV SEARCH	Movie/TV / Search BD/DVD	A	Red
MOVIE/TV SEARCH	Movie/TV / Search BD/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
MUSIC REPEAT	Music / Repeat BD/DVD	B	Green
MUSIC REPEAT	Music / Repeat BD/DVD	REPEAT TEXT	Text
GAME RANDOM	Game / Random BD/DVD	C	Yellow
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play Mode BD/DVD	D	Blue
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play Mode BD/DVD	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
1	1 BD/DVD	1	1
2	2 BD/DVD	2	2
3	3 BD/DVD	3	3
4	4 BD/DVD	4	4
5	5 BD/DVD	5	5
6	6 BD/DVD	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7 BD/DVD	7	7
8	8 BD/DVD	8	8
9	9 BD/DVD	9	9
0	0 BD/DVD	0	0
+10 D.TUN DIMMER	+10 / Dimmer	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
CLR SLEEP	CLR / Sleep	CLEAR EXIT	Exit
CLR SLEEP	CLR / Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	On / Standby		Power
BD/DVD	Input BD/DVD	SHIFT + 1	Shift + 1
VCR/DVR	Input VCR/DVR	SHIFT + 2	Shift + 2
CBL/SAT	Input CBL/SAT	SHIFT + 3	Shift + 3
GAME	Input Game	SHIFT + 4	Shift + 4
AUX	Input Aux	SHIFT + 5	Shift + 5
TUNER	Input Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6
TV/CD	Input TV/CD	SHIFT + 7	Shift + 7
PORT	Input Port	SHIFT + 8	Shift + 8
TONE	Tone	SHIFT + OK	Shift + Ok
+	Tone +	SHIFT + ▲	Shift + Up
−	Tone -	SHIFT + ▼	Shift + Down
TUN MODE	Tun Mode	HOME SMART	Smart
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
ON/STANDBY	On / Standby	SHIFT +	Shift + Power

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISPLAY	Display TV/CD	DISPLAY INFO	Info
+ DISC ALBUM	Disc + / Album + TV/CD	+ CH	Ch +
DISC ALBUM −	Disc - / Album - TV/CD	CH −	Ch -
	Up TV/CD	▲	Up
PLAYLIST /CATEGORY	Left / Playlist/Category	◀	Left
ENTER	Enter TV/CD	OK	Ok
PLAYLIST /CATEGORY	Right / Playlist/Category	▶	Right
	Down TV/CD	▼	Down
SETUP	Setup TV/CD	SETTINGS OPT	Options
AUDIO	Audio TV/CD	SOUND DUAL	Dual
RETURN	Return TV/CD	RETURN BACK	Back
⏮	I<< TV/CD	⏮	I<<
⏭	>>I TV/CD	⏭	>>I
◀◀	<< TV/CD	◀◀	<<
▶▶	>> TV/CD	▶▶	>>
▶	Play TV/CD	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause TV/CD	⏸	Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop TV/CD	Stop	0 TV/CD	0
Movie/TV / Searc TV/CD	Red	+10 / Dimmer	Guide
Movie/TV / Searc TV/CD	TV/R	CLR / Sleep TV/C	Exit
Music / Repeat TV/CD	Green	CLR / Sleep TV/C	Sleep
Music / Repeat TV/CD	Text		
Game / Random	Yellow		
Stereo / Play Mode TV/CD	Blue		
Stereo / Play Mode TV/CD	Shift + Play		
1 TV/CD	1		
2 TV/CD	2		
3 TV/CD	3		
4 TV/CD	4		
5 TV/CD	5		
6 TV/CD	6		
7 TV/CD	7		
8 TV/CD	8		
9 TV/CD	9		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	On / Standby		Power
BD/DVD	Input BD/DVD	SHIFT + 1	Shift + 1
VCR/DVR	Input VCR/DVR	SHIFT + 2	Shift + 2
CBL/SAT	Input CBL/SAT	SHIFT + 3	Shift + 3
GAME	Input Game	SHIFT + 4	Shift + 4
AUX	Input AUX	SHIFT + 5	Shift + 5
TUNER	Input Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6
TV/CD	Input TV/CD	SHIFT + 7	Shift + 7
PORT	Input Port	SHIFT + 8	Shift + 8
TONE	Tone	SHIFT + OK	Shift + Ok
+	Tone +	SHIFT + ▲	Shift + Up
−	Tone -	SHIFT + ▼	Shift + Down
TUN MODE	Tun Mode	HOME SMART	Smart
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
ON/STANDBY	On / Standby Por	SHIFT + ⏻	Shift + Power

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISPLAY	Display Port	DISPLAY INFO	Info
CH +	CH + Port	CH +	Ch +
CH −	CH - Port	CH −	Ch -
▲	Up Port	▲	Up
PLAYLIST /CATEGORY	Left / Playlist/Categor	◀	Left
ENTER	Enter Port	OK	Ok
PLAYLIST /CATEGORY	Right / Playlist/Categor	▶	Right
▼	Down Port	▼	Down
SETUP	Setup Port	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return Port	RETURN BACK	Back
⏮	I<< Port	<<	I<<
⏭	>>I Port	>>	>>I
◀◀	<< Port	<<	<<
▶	Play Port	PLAY MODE ▶	Play
▶▶	>> Port	>>	>>
⏸	Pause / Play Reverse Port	⏸	Pause
■	Stop Port	■	Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MOVIE/TV SEARCH	Movie/TV / Search Port	A	Red
MOVIE/TV SEARCH	Movie/TV / Search Port	SEARCH TV/R	TV/R
MUSIC REPEAT	Music / Repeat	B	Green
MUSIC REPEAT	Music / Repeat	REPEAT TEXT	Text
GAME RANDOM	Game / Random	C	Yellow
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play Mode Port	D	Blue
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play Mode Port	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
1	1 Port	1	1
2	2 Port	2	2
3	3 Port	3	3
4	4 Port	4	4
5	5 Port	5	5
6	6 Port	6	6
7	7 Port	7	7
8	8 Port	8	8
9	9 Port	9	9
0	0 Port	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+10 D.TUN DIMMER	+10 / Dimmer	-/-- GUIDE	Guide
CLR SLEEP	CLR / Sleep Port	CLEAR EXIT	Exit
CLR SLEEP	CLR / Sleep Port	PROG SLEEP	Sleep