Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	Power TV		Power
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle
P.INFO	P. Info	SHIFT +	ANGLE INFO Shift + Info / Angle
ATV	ATV	SHIFT +	DVD 2 Shift + 2
DTV	DTV	SHIFT +	TV 1 Shift + 1
DTV	DTV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SAT	SAT	SHIFT +	HDMI - SAT 0 Shift + 0
RADIO	Radio	SHIFT +	PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program
RADIO	Radio	SHIFT +	TUNER 6 Shift + 6
SOURCE	Power Source	SHIFT +	Shift + Power
<<	<< Source	TUNE- <<	<< / Tune-
▶	Play Source	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>> Source	TUNE+ >>	>> / Tune+
OPTION	Option Source	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REC	Rec Source	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC STOP	Rec Stop	SHIFT +	HOLD ■ Shift + Stop /
■	Stop Source	HOLD ■	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIME SHIFT READY	Ready Time Shift	LIST SMART	Smart / List
←	← Time Shift	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏸	Pause Time Shift	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
→	→ Time Shift	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I/II/I+II	I/II/I+II/▼/O)	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[<>]	Picture / Format	Down	Down
AV Mode	D. Menu / Top	Back	Back / Return
Eco	Eject / Surround	[. . .]	Subtitle / EQ
Mute	Mute / Dimmer	[≡?]	Zoom / Size
Vol +	Vol +	[≡◕]	Sleep / Timer
P+	CH+ / Page+	[≡▯] Hold	Sound / Title
[≡]	Text / Goto	Red	Red / Netflix / Search
Vol -	Vol -	Green	Green / APP / Repeat
P-	CH- / Page-	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Control	Display / Media	Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
End	Exit / Cancel / Clear		