Mandis shop

# IKOHS IKOHS001

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Max Force | LIST SMART Smart / List | | |
| - | VOL − Vol- | | |
| - | CH PAGE − CH- / Page- | | |
| + | + VOL Vol+ | | |
| + | + CH PAGE CH+ / Page+ | | |
| Min Force | MEDIA DISPLAY Display / Media | | |
| Auto Move | OK OK | | |
| Auto Move | SHIFT + OK Shift + OK | | |
| Power | Power | | |
| Timer | TIMER SLEEP Sleep / Timer | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://alle-fernbedienungen.de/de/IKOHS/1060253-92783-ersatzfernbedienung-fur-IKOHS-IKOHS001.html