Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	Select DVD	SMART	Smart / List
HDD	Select HDD	DISPLAY	Display / Media
INPUT SEL	Input Sel.	AV INPUT	AV / Input / RDS
STANDBY/ON	Standby / On		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close		Eject / Surround
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
TV/DVD	TV / DVD	TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	0	0
CM SKIP	CM Skip	TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	<I	VOL	Vol -
	I>	VOL	Vol +
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Audio	LANG I/II	Audio / Lang I/II
	Prog +	CH PAGE	CH+ / Page+
	Prog -	CH PAGE	CH- / Page-
	Menu	HOME	Menu / Home
	Return	RETURN	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right		
Down	Down		
Title List / Di Menu	D. Menu / Top		
Info	Info / Angle		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Play List / Tit Menu	Sound / Title		
Anykey	Red / Netflix / Search		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Pause	Shift + Pause / Step /		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Timer	Sleep / Timer		
Copy	Blue / Prime Video / Random		
Marker	Fav / Marker / PC		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input Sel.	AV / Input / RDS		
TV Standby / On	Power		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Vol +	Vol +		
TV Mute	Mute / Dimmer		
Prog +	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Prog -	CH- / Page-		