Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format	+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
POWER	Power		Power	MARK FAV	Fav / Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	P	P+ / Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SIMPLINK	Simplink	MEDIA DISPLAY	Display / Media	−	Vol -	VOL −	Vol -
TV/RAD	TV / Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	P	P - / Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	1	1	TV 1	1
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	2	2	DVD 2	2
^	Up	▲	Up	3	3	CD-STB 3	3
<	Left	◀	Left	4	4	VIDEO 4	4
OK	OK	OK	OK	5	5	TAPE 5	5
>	Right	▶	Right	6	6	TUNER 6	6
v	Down	▼	Down	7	7	AUX-HDD 7	7
RETURN EXIT	Return / Exit	RETURN BACK	Back / Return	8	8	USB 8	8
RETURN EXIT	Return / Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle	LIST	List	LIST SMART	Smart / List
AV MODE	AV Mode	SHIFT +	RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS	0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Q.VIEW	Q. View	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
T.OPT	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
T.OPT	<<	TUNE-	<< / Tune-		
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
SUBTITLE	>>	TUNE+	>> / Tune+		
SUBTITLE	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
SUBTITLE	Subtitles	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		