Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	DVD	APP MEDIA	Media
	iPod/USB	HOME SMART	Smart
	FM / AM / EXT-I	TIMER AV	AV
	One touch play	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	+10	GUIDE	Guide
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
SKIP	I<< Skip		I<<
	>>I Skip		>>I
SLOW	<< Slow/Search		<<
	Slow/Search >>		>>
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
TOP MENU DIRECT NAVIGATOR	Top Menu/Direct Navigator	TOP MENU MENU	Menu
START	Start	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU PLAY LIST	Menu/Play List	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	Ok
Functions	List
Dolby PLII	Dual
Play Mode/Repeat	Text
Level/Subwoofer/CH Select	Info
FL Display-Sleep	Sleep
Setup	Options
Sound-W.S.	Subt
Muting	Mute
Power Tv	Shift + Power
Tv/AV Tv	Shift + AV
Vol + Tv	Shift + Vol -
Vol - Tv	Shift + Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung