Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM STANDBY	System Standby		Power
VIDEO 1	VIDEO 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VIDEO 2	VIDEO 2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TAPE	TAPE	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
PHONO	PHONO	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
>10	>10 / -/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENTER BAND	Enter	OK	OK
ENTER BAND	Band	LIST SMART	Smart / List
DISC + CH/ PRESET	CH/ Preset +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH/ PRESET −	CH/ Preset -	CH PAGE −	CH- / Page-
TV/ VIDEO	TV/ Video	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Surround Mode	HOLD ■	Stop / Hold
SURROUND DELAY	Surround Delay	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
T.TONE	Surround	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
S.WOOFER ON/ OFF	S. Woofer On/ Off	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
WOOFER PHASE	S. Woofer Phase	SLOW ▶	Play / Slow
S.WOOFER −	S. Woofer Level -	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
WOOFER +	S. Woofer Level +	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
MASTER VOL	Master Vol +	+ VOL	Vol +
CENTER −	Center -	◀	Left
CENTER +	Center +	▶	Right
REAR −	Rear -	▼	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rear +	Up		
Master Vol -	Vol -		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VISUAL I/⏻	Power Tv		Power		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
>10 -/--	>10 / - / - -	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / - / - -		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
ENTER BAND	Ent er	OK	OK		
DISC + CH/ PRESET	Tv CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
CH/ PRESET −	Tv CH-	CH PAGE −	CH- / Page-		
MASTER VOL	Tv Vol +	+ VOL	Vol +		
	Tv Vol -	VOL −	Vol -		