| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | TIMER AV | AV |
| 1./@ | 1 | 1 | 1 |
| 2abc | 2 | 2 | 2 |
| 3def | 3 | 3 | 3 |
| 4ghi | 4 | 4 | 4 |
| 5jkl | 5 | 5 | 5 |
| 6mno | 6 | 6 | 6 |
| 7pqrs | 7 | 7 | 7 |
| 8tuv | 8 | 8 | 8 |
| 9wxyz | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | [S] | -/-- GUIDE | Guide |
| | [-o-] | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CMS | CMS | HOME SMART | Smart |
| P | P+ | + CH | Ch + |
| P | P- | CH − | Ch - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| Q.MENU | Q. Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| ··· | ··· | DISC NAV LIST | List |
| | [^] | AD SUBT | Subt |
| | Internet | APP MEDIA | Media |
| | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| | [+] | PICTURE FORMAT | Format |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | [ ^^ ] | REPEAT TEXT | Text |
| R | Red | A | Red |
| G | Green | B | Green |
| Y | Yellow | C | Yellow |
| B | Blue | D | Blue |
| | [ ≡^ ] | ECO 3D | 3D |
| * | ☼ | SETTINGS OPT | Options |
| i | i | DISPLAY INFO | Info |
| ◄◄ | << | « | << |
| ❚❚ | Pause | ❚❚ | Pause |
| ►► | >> | » | >> |
| ► | Play | PLAY MODE ► | Play |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| | Music/Photo/Video | SEARCH TV/R | TV/R |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |