| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| DVD POWER | DVD Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPEN/CLOSE | Open / Close | CLEAR EXIT | Exit |
| SET UP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| ZOOM | Zoom | ZOOM | Eject |
| 3D SOUND | 3D Sound | ECO 3D | 3D |
| BOOKMARK | Bookmark | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| VOLUME CON. | Volume Con. | -/-- GUIDE | Guide |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | Stop | | Stop |
| | Play / Pause | PLAY MODE | Play |
| | Play / Pause | | Pause |
| | I<< | | I<< |
| | >>I | | >>I |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| STEP | Step | SHIFT + | Shift + Pause |
| CLEAR | Clear | SHIFT + CLEAR EXIT | Shift + Exit |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| TOP MENU | Top Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| | Sub Title | AD SUBT | Subt |
| | Angle | PICTURE FORMAT | Format |
| | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| | Repeat A-B | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |