Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	DVD Power		Power
DRIVE SELECT	Select Drive	ZOOM	Eject
TV	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
AV	AV TV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
CH ^	CH + TV	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
CH v	CH - TV	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
VOLUME +	Vol + TV	VOL +	Vol +
VOLUME −	Vol - TV	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
*	*	CLEAR EXIT	Exit
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
PAGE ^ CH	CH / Page +	+ CH	Ch +
CH v	CH / Page -	CH −	Ch -
ShowView	ShowView	APP MEDIA	Media
DELETE	Delete	FAV PRE-CH	Pre Ch
SKIP	I<< Skip	<<	I<<
SKIP	Skip >>I	>>	>>I
SLOW/S	<< Slow / Search	<<	<<
/SEARCH	Slow / Search >>	>>	>>
STOP	Stop	■	Stop
PAUSE	Pause	II	Pause
PLAY/x1.3	Play / x1.3	PLAY MODE ▶	Play
i	i	DISPLAY INFO	Info
PROG/CHECK	Prog / Check	PROG SLEEP	Sleep
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Direct Navigator	HOME SMART — Smart
Functions	TOP MENU MENU — Menu
S / Sub Menu	SETTINGS OPT — Options
Return	RETURN BACK — Back
Up	Up
Down	Down
Right / II>	Right
<II / Left	Left
Enter	OK — Ok
Red	A — Red
Green	B — Green
Yellow / Create Chapter	C — Yellow
Blue / Manual	D — Blue
Rec	REC MODE — Rec
Rec Mode	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec
Ext Link	ECO 3D — 3D
Direct Tv Rec	SEARCH TV/R — TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Audio	SOUND DUAL — Dual
F Rec	DISC NAV LIST — List
Display	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info
Time Slip	SHIFT + FAV PRE-CH — Shift + Pre Ch