Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
System Power	Power
CD	Shift + 1
MD / CD-R	Shift + 2
TUNER	Shift + 3
DVD	Shift + 4
D-TV / CBL	Shift + 5
V-AUX	Shift + 6
VCR	Shift + 7
6CH Input	Shift + 8
Sleep	Sleep
TV CH+	Ch +
TV CH-	Ch -
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
Mute	Mute
1 / Hall	1
2 / Jazz Club	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3 / Rock Concert	3
4 / Entertainmen	4
5 / TV Sports	5
6 / Mono Movie	6
7 / Movie Theate	7
8 / Movie Theate	8
9 / Dolby / DTS SUR.	9
0 / Select	0
Matrix 6.1 / +10	Guide
Stereo / Effec	Dual
Level / Title	Smart
Menu / Set	Menu
Up / Preset+ /	Up
Down / Preset- / CH-	Down
Right / +	Right
Left / -	Left
Select	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEST RETURN	Test	REPEAT TEXT	Text
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung