Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute
	Rec		Rec
GOTO	Goto		Smart
ASPECT	Aspect		3D
V.FORMAT	V. Format		Format
	<<		<<
	>>		>>
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TV/RADIO	Tv/Radio		TV/R
AUDIO	Audio		Dual
DEV	Dev		Options
RECALL	Recall		Back
TTX	Red/TTX		Red
SUB.T	Green/SUB.T		Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ZOOM	Yellow/Zoom		Yellow
OPTION	Blue/Option		Blue
INFO	Info		Info
FAV	FAV		Pre Ch
MENU	Menu		Menu
EXIT	Exit		Exit
CH+	Up/CH+		Up
CH-	Down/CH-		Down
VOL+	Right/Vol +		Right
VOL-	Left/Vol -		Left
OK	OK		Ok
+ VOL	Vol +		Vol +
VOL -	Vol -		Vol -
SAT	SAT		Media
EPG	EPG		Guide
+ PAGE	Page+		Ch +
PAGE -	Page-		Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1		1		
2	2		2		
3	3		3		
4	4		4		
5	5	PROG	5		
6	6		6		
7	7		7		
8	8	LEEP	8		
9	9		9		
0	0		0		
FIND	Fi nd		AV		
MP	MP		Li st		