Mandis shop

MX009

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FRONT+	Front+		Up
FRONT-	Front-		Down
CEN+	Cen+		Right
CEN-	Cen-		Left
SURR+	Surr+	+ CH	Ch +
SURR-	Surr-	CH −	Ch -
TRE+	Tre+	1	1
TRE-	Tre-	4	4
BASS+	Bass+	2	2
BASS-	Bass-	5	5
SUB+	Sub+	3	3
SUB-	Sub-	6	6
VOL+ MASTER	Master Vol+	+ VOL	Vol +
MASTER VOL-	Master Vol-	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://alle-fernbedienungen.de/de/MxOnda/1060879-91184-ersatzfernbedienung-fur-MxOnda-MX009.html