Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
BD DVD	BD/DVD	1	1
TV	TV	2	2
CD	CD	3	3
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
STRAIGHT	Straight	SOUND DUAL	Dual
DIRECT	Direct	AD SUBT	Subt
ENHANCER	Enhancer	REPEAT TEXT	Text
BASS	Bass	PICTURE FORMAT	Format
PROGRAM	Program >	+ CH	Ch +
PROGRAM	< Program	CH −	Ch -
INPUT	Input Up	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +
INPUT	Input Down	SHIFT +	CH − Shift + Ch -
FM	FM	5	5
AM	AM	6	6
USB	USB	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BLUETOOTH	Bluetooth	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTION	Option	SHIFT +	SETTINGS OPT Shift + Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
POP-UP/MENU	Pop-UP/Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RED	Red	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
BLUE	Blue	D	Blue
⏮	I <<	⏮	I <<
MEMORY ▶	Play/Memory	PLAY MODE ▶	Play
⏭	>>I	⏭	>>I
TUNING ◀◀	<< Tuning	◀◀	<<
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
TUNING ▶▶	Tuning >>	▶▶	>>
RESET >	Preset >	SHIFT + ▶	Shift + Right
PRES <	< Preset	SHIFT + ◀	Shift + Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung