Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Stop	Stop
Pause	Pause
Rec	Rec
<<	<<
Play	Play
>>	>>
([//]	D. Menu
Search	TV/R
☼	Menu
Tv Guide	Guide
List	List
Sources	AV
Smart Tv	Smart
Home	Shift + Smart
Tv/Exit	Exit
Red	Red

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Info	Info
Options	Options
Back	Back
Multiview	3D
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Netflix	Media
CH+	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	CH-	CH –	Ch -		
1.●	1	1	1		
2 ABC	2	2	2		
DEF 3	3	3	3		
4 GHI	4	4	4		
5 JKL	5	5	5		
MNO 6	6	6	6		
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
WXYZ 9	9	9	9		
0	0	0	0		
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		