Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Input	TIMER AV	AV
	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Quick	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Ok	OK	Ok
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
	Return	RETURN BACK	Back
	Red/ Root	ROOT A	Red
	Green/ Contents	CONTENTS B	Green
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Yellow/ Top	TOP C	Yellow
	Blue/ Dvd	DVD D	Blue
	Audio ool / II	AUDIO SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SET UP / SUBTITLE	Subtitle/Set Up	AD / SUBT	Subt
	[I<>I]	SETTINGS / OPT	Options
MENU	Eject/Menu	TOP MENU / MENU	Menu
TV	Stop/ATV-DTV		Stop
LIST	Play/List	PLAY MODE	Play
	Pause/II>/▼		Pause
	I<< / [≡?]		I<<
	>>I / [◷][≡X]		>>I
	<< / [≡⇧]		<<
	>> / [≡⇩]		>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Input	TIMER AV	AV
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	Ok	OK	Ok
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
	Return	RETURN BACK	Back
TOP	Yellow/Top	C	Yellow
DVD	Blue/Dvd	D	Blue
AUDIO	Audio ool/II	SOUND DUAL	Dual
SET UP SUBTITLE	Subtitle/Set Up	AD SUBT	Subt
	[I<>I]	SETTINGS OPT	Options
MENU	Eject/Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV	Stop/ATV-DTV		Stop
LIST	Play/List	PLAY MODE	Play
	Pause/II>/▼		Pause
	I<<		I<<
	>>I		>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	<<		<<		
	>>		>>		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Input	TIMER AV	AV
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
P	P+	CH +	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	P-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	Ok	OK	Ok
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
	Return	RETURN BACK	Back
ROOT	Red/ Root	A	Red
CONTENTS	Green/ Contents	B	Green
TOP	Yellow/ Top	C	Yellow
DVD	Blue/ Dvd	D	Blue
AUDIO	Audio ool / II	SOUND DUAL	Dual
SET UP SUBTITLE	Subtitle/ Set Up	AD SUBT	Subt
	[I <>I]	SETTINGS OPT	Options
MENU	Eject / Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV	Stop/ ATV- DTV		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LIST	Pl ay/ Li st	PLAY MODE	Pl ay
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Pause/ I I >/ ▼		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung