Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	POWER		Power
	INPUT1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	INPUT2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	INPUT3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	INPUT4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	HOLD/PIP	HOLD	Stop / Hold
	ASPECT/TEXT	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	INFO/TEXT	ANGLE INFO	Info / Angle
	CLOCK		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0	HDMI-SAT 0	0
	P +	CH PAGE +	CH+ / Page+
	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	VOL +	VOL +	Vol +
	P -	CH PAGE −	CH- / Page-
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	VOL -	VOL −	Vol -
	RETURN	RETURN BACK	Back / Return
	/\		Up
	HOME MENU	HOME MENU	Menu / Home
	<		Left
	ENTER	OK	OK
	>		Right
	\/		Down
	RED	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	GREEN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
BLUE	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
[...]	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ		
REVEAL	SLOW — Play / Slow		
INDEX	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
TEXT	GOTO / TEXT — Text / Goto		