Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Power	A-B	TV/R
Sleep	Sleep	Sleep	Program	Shift + Sleep
Dimmer	Dimmer	Media	Volume+	Vol +
Open/Close	Open/Close	Eject	Volume-	Vol -
1	1	1	Mute	Mute
2	2	2	Title	List
3	3	3	Menu/PBC	Menu
4	4	4	Return	Back
5	5	5	Setup	Options
6	6	6	Up	Up
7	7	7	Down	Down
8	8	8	Right	Right
9	9	9	Left	Left
0	0	0	Enter	Ok
>10	>10	Guide	Stop	Stop
Repeat	Repeat	Text	Play	Play
Goto	Goto	3D	Pause	Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
Language	Language	SOUND DUAL	Dual
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
PAL/NTSC	PAL/NTSC	PICTURE FORMAT	Format
Audio	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
Zoom	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
Angle	Angle	HOME SMART	Smart
Slow	Slow	TIMER AV	AV
Display	Display	DISPLAY INFO	Info
	Nothing	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung