| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| i | Info / Angle |
| 0 | 0 |
| AV | AV / Input / RDS |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| TV | TV/Radio / |
| Up | Up |
| Menu | Menu / Home |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| [≡] / Text | Text / Goto |
| Down | Down |
| Back | Back / Return |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Vol + | Vol+ |
| P- | CH- / Page- |
| Vol- | Vol- |
| ^ / Hold | Shift + Stop / |
| << / F.T/L | << / Tune- |
| Play / [?] | Play / Slow |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Play / [?] | SHIFT + SLOW: Shift + Play / |
| >> / Size | TUNE+: >> / Tune+ |
| >> / Size | SHIFT + TUNE+: Shift + >> / |
| v / Timer / Book | SHIFT + TIMER SLEEP: Shift + Sleep / Timer |
| Rec / Top Menu | SHIFT + REC MODE: Shift + Rec / Rec Mode |
| Rec / Top Menu | REC MODE: Rec / Rec Mode |
| Stop / [X] | HOLD: Stop / Hold |
| Pause / [≡i] | SHIFT + STEP-FREEZE: Shift + Pause / Step / |
| Pause / [≡i] | STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze |
| ZOOM: Zoom | SIZE ZOOM: Zoom / Size |
| ♪ | TITLE SOUND: Sound / Title |
| O)/I/II | LANG I/II AUDIO: Audio / Lang I/II |
| ◴ Sleep | TIMER SLEEP: Sleep / Timer |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |