Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY /ON	St andby / On		Power
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
MONO	Mono	SHIFT + SOUND DUAL	Shi f t + Dual
DISP	Di sp	DISPLAY INFO	I nf o
CD	CD	C	Yel l ow
	Ej ect CD	ZOOM	Ej ect
TAPE	Tape	A	Red
TUNER	Tuner	B	Gr een
LINE 1.2	Li ne 1. 2	D	Bl ue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
10/0	10/ 0	0	0
>10	>10	-/-- GUIDE	Gui de
CLR	CLR	CLEAR EXIT	Exi t
ST.WIDE	ST. W de	ECO 3D	3D
PROGRAM	Pr ogr am	SHIFT + PROG SLEEP	Shi f t + Sl eep
RANDOM	Random	SEARCH TV/R	TV/ R
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual
►/II ◄►	Pl ay / Pause / P Rev.	PLAY MODE ►	Pl ay
►/II ◄►	Pl ay / Pause / P Rev.	II	Pause
■	St op	■	St op
◄◄	<<	«	<<
►►	>>	»	>>
-·I◄◄	I << / -	K«	I <<
►►I·+	>>I / +	»I	>>I
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VOL Vol -	VOL Vol -		