Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Green / Prog.	Green / APP / Repeat
Green / Prog.	TV/Radio /
Yellow / Statu	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / Statu	Info / Angle
Blue / Guide	Blue / Prime Video / Random
Blue / Guide	Guide / EPG / -/--
Red / Dec.	Red / Netflix / Search
Up	Up
Purple / Text	Display / Media
Purple / Text	Text / Goto
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left / I<<	Left
Left / I<<	I<< / Preset-
OK	OK
Right / >>I	Right
Right / >>I	>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +
Down	Down
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
PR-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
Index / Mark	Fav / Marker / PC
4	4
5	5
6	6
0000	Shift + Exit / Cancel / Clear
7	7
8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
SP/LP	SP / LP	LIST SMART	Smart / List
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0 / --	HDMI - SAT 0	0
REW.	<< REW	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
F.FWD	>> F. FWD	TUNE+	>> / Tune+
REC.	Rec.	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Green / Prog.	Green / APP / Repeat
Green / Prog.	TV/Radio /
Yellow / Statu	Info / Angle
Yellow / Statu	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Guide	Blue / Prime Video / Random
Blue / Guide	Guide / EPG / -/--
Red / Dec.	Red / Netflix / Search
Up	Up
Purple / Text	Display / Media
Purple / Text	Text / Goto
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left / I<<	I<< / Preset-
Left / I<<	Left
OK	OK
Right / >>I	Right
Right / >>I	>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +
Down	Down
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
PR-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
Index / Mark	Fav / Marker / PC
4	4
5	5
6	6
0000	Shift + Exit / Cancel / Clear
7	7
8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
SP/LP	SP / LP	LIST SMART	Smart / List
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0 / --	HDMI - SAT 0	0
REW.	<< REW	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
F.FWD	>> F. FWD	TUNE+	>> / Tune+
REC.	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung