Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject / Surround
Power	Power
DVD	Shift + 2
Video	Shift + 4
1	1
2	2
3	3
Prog+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
Prog-	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
Vol +	Vol +
-/--/Clear	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
-/--/Clear	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0
Set	Guide / EPG / -/--
Vol -	Vol -
O))	Audio / Lang I/II
[...]	Subtitle / EQ
Input Select	AV / Input / RDS
Tv/Video	TV/Radio /
Original / Playl	Text / Goto
Display	Display / Media
Time / Text	Shift + Text /
Sur	Shift + Eject / Surround
System Menu	Smart / List
Title List	Sound / Title
Timer	Sleep / Timer
Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Tools	Setup / OPT /
I <<	I << / Preset-
←	Shift + Left
· →	Shift + Right
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Zoom	Zoom / Size
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Synchro Rec	Shift + Info / Angle
Chapter Mark	Yellow / YouTube / Repeat
Mark Erase	Blue / Prime Video / Random
Camera	Info / Angle
Repeat	Green / APP / Repeat
[+]	Picture / Format
Marker	Fav / Marker / PC
Search	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject / Surround
Power	Power
DVD	Shift + 2
Video	Shift + 4
1	1
2	2
3	3
Prog+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
Prog-	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
Vol +	Vol +
-/--/Clear	Shift + Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
-/--/Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0
Set	Guide / EPG / -/--
Vol -	Vol -
O))	Audio / Lang I/II
[...]	Subtitle / EQ
Input Select	AV / Input / RDS
Tv/Video	TV/Radio /
Original / Playl	Text / Goto
Display	Display / Media
Time / Text	Shift + Text /
Sur	Shift + Eject / Surround
System Menu	Smart / List
Title List	Sound / Title
Timer	Sleep / Timer
Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Tools	Setup / OPT /
I <<	I << / Preset-
←	Shift + Left
· →	Shift + Right
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Zoom	Zoom / Size
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Synchro Rec	Shift + Info / Angle
Chapter Mark	Yellow / YouTube / Repeat
Mark Erase	Blue / Prime Video / Random
Camera	Info / Angle
Repeat	Green / APP / Repeat
[+]	Picture / Format
Marker	Fav / Marker / PC
Search	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject / Surround
Power	Power
DVD	Shift + 2
Video	Shift + 4
1	1
2	2
3	3
Prog+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
Prog-	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
Vol +	Vol +
-/--/Clear	Shift + Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
-/--/Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0
Set	Guide / EPG / -/--
Vol -	Vol -
O))	Audio / Lang I/II
[...]	Subtitle / EQ
Input Select	AV / Input / RDS
Tv/Video	TV/Radio /
Original / Playl	Text / Goto
Display	Display / Media
Time / Text	Shift + Text /
Sur	Shift + Eject / Surround
System Menu	Smart / List
Title List	Sound / Title
Timer	Sleep / Timer
Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Tools	Setup / OPT /
I <<	I << / Preset-
←	Shift + Left
· →	Shift + Right
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Zoom	Zoom / Size
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Synchro Rec	Shift + Info / Angle
Chapter Mark	Yellow / YouTube / Repeat
Mark Erase	Blue / Prime Video / Random
Camera	Info / Angle
Repeat	Green / APP / Repeat
[+]	Picture / Format
Marker	Fav / Marker / PC
Search	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround		Vol -	VOL	Vol -
	Power		Power		O))	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	1	TV 1	1		[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	2	DVD 2	2	TV/VIDEO	Input/Tv/Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	3	CD-STB 3	3	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PROG	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+	TIME/TEXT	Time/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	4	VIDEO 4	4	TITLE LIST	Title List	TITLE SOUND	Sound / Title
	5	TAPE 5	5	TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	6	TUNER 6	6	TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-		Up		Up
	7	AUX-HDD 7	7	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	8	USB 8	8		Left		Left
	9	BLUETOOTH 9	9	ENTER	Enter	OK	OK
	Vol +	VOL +	Vol +		Right		Right
CLEAR	-/--/Clear	SHIFT +	-/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	0	HDMI-SAT 0	0		Down		Down
SET	Set	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
←	SHIFT + ◀	Shift + Left	
→	SHIFT + ▶	Shift + Right	
>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+	
<<I / I<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-	
Play	SLOW ▶	Play / Slow	
I>> / >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+	
Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze	
Stop	HOLD ■	Stop / Hold	
Camera	ANGLE INFO	Info / Angle	
[+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format	