Mandis shop

Panasonic 200094

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWE	POWER	Shift +	Shift + Power
WER	POWER		Power
MENU	INPUT NEXT	Source	Source
SHUTTER SHUT	SHUT /	Video Comp	Comp / Video
ASPECT	ASPECT	Aspect Eco	Eco / Aspect
ZOOM + 6	D. ZOOM +	Play +	+ / Play
D.Z 5	D. ZOOM -	Stop −	- / Stop
PAGE UP	UP		Up
PAGE DOWN	DOWN		Down
	LEFT		Left
	RIGHT		Right
ENTER	ENTER	Enter	Enter
AUTO SETUP	AUTO SETUP	Auto	Auto
FREEZE	FREEZE	Timer Freeze	Freeze / Timer
0 USER	USER	Mute Blank	Blank / Mute
1 STD	STD	Mode	Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://alle-fernbedienungen.de/de/Panasonic/1061115-66200-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAGB000024.html