Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	On	Power	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
LAST M / 1 / SP SETUP	1 / Last M	1	1
COND.M / 2 / TEST TONE	2 / Cond.M	2	2
FUNC.M / 3 / CH SEL	3 / Func.M	3	3
AUDIO / 4 / SW MODE	4 / Audio	4	4
ANGLE / 5 / DISTANCE	5 / Angle	5	5
SUBTITLE / 6 / UP	6 / Subtitle	6	6
LATE NIGHT / 7 / IPM	7 / Late Night	7	7
T-D/ST / 8 / T-D SETUP	8 / T-D/ST	8	8
SURROUND / 9 / DOWN	9 / Surround	9	9
RANDOM / 0	0 / Random	0	0
+10 / --/---	+10 / --/---	GUIDE	Guide
ACOUSTIC CONTROL	Acoustic Control	SOUND DUAL	Dual
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DVD SETUP	DVD Setup	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TV VOL +	Up		Up
TV CH -	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TV CH +	Right		Right
TV VOL -	Down		Down
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
STEP/	Step/Slow -	SHIFT +	Shift + Left
SLOW +	Step/Slow +	SHIFT +	Shift + Right
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<< / Tuning-	<<		
>> / Tuning+	>>		
I<< /	I<<		
>>I /	>>I		
< Input Selector	CH – Ch -		
Input Selector >	+ CH Ch +		
Mode	HOME SMART Smart		
MD/CDR/TAPE Play Rev./Pause	SHIFT + Pause Shift + Pause		
MD/CDR/TAPE	SHIFT + Stop Shift + Stop		
MD/CDR/TAPE	SHIFT + PLAY MODE Play Shift + Play		
Sleep	PROG SLEEP Sleep		
Dimmer	APP MEDIA Media		
Display	DISPLAY INFO Info		
Clock	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
Muting	MUTE Mute		
Volume-	VOL – Vol -		
Volume+	+ VOL Vol +		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TOP MENU / TV POWER	TV Power		Power
RETURN / TV MUTING	TV Muting	MUTE	Mute
LAST M 1 / SP SETUP	1 / SP Setup	1	1
COND.M 2 / TEST TONE	2 / Test Tone	2	2
FUNC.M 3 / CH SEL	3 / CH Sel	3	3
AUDIO 4 / SW MODE	4 / SW Mode	4	4
ANGLE 5 / DISTANCE	5 / Distance	5	5
SUBTITLE 6 / UP	6 / Up	6	6
SUBTITLE 6 / UP	6 / Up		Up
LATE NIGHT 7 / IPM	7 / IPM	7	7
T-D/ST 8 / T-D SETUP	8 / T-D Setup	8	8
SURROUND 9 / DOWN	9 / Down	9	9
SURROUND 9 / DOWN	9 / Down		Down
RANDOM 0	0 / Random	0	0
MENU / TV INPUT	TV Input	TIMER AV	AV
TV VOL +	TV Vol+	+ VOL	Vol +
TV VOL -	TV Vol-	VOL –	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV CH +	TV CH+	+ CH	Ch +
TV CH -	TV CH-	CH –	Ch -
ENTER	Enter	OK	Ok
LAST M 1 / SP SETUP	TV Setup 1 / SP Setup	SHIFT + 1	Shift + 1
COND.M 2 / TEST TONE	TV Setup 2 / Test Tone	SHIFT + 2	Shift + 2
FUNC.M 3 / CH SEL	TV Setup 3 / CH	SHIFT + 3	Shift + 3
AUDIO 4 / SW MODE	TV Setup 4 / SW Mode	SHIFT + 4	Shift + 4
ANGLE 5 / DISTANCE	TV Setup 5 / Distance	SHIFT + 5	Shift + 5
SUBTITLE 6 / UP	TV Setup 6 / Up	SHIFT + 6	Shift + 6
SUBTITLE 6 / UP	TV Setup 6 / Up	SHIFT +	Shift + Up
LATE NIGHT 7 / IPM	TV Setup 7 / IPM	SHIFT + 7	Shift + 7
T-D/ST 8 / T-D SETUP	TV Setup 8 / T-D Setup	SHIFT + 8	Shift + 8
SURROUND 9 / DOWN	TV Setup 9 /	SHIFT + 9	Shift + 9
SURROUND 9 / DOWN	TV Setup 9 /	SHIFT +	Shift + Down
RANDOM 0	TV Setup 0 /	SHIFT + 0	Shift + 0