Mandis shop

Sanyo CXJY

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER ON	Shift + Power
POWER	Power
POWER OFF	Shift + Source
ZOOM UP	+ / Play
ZOOM DOWN	- / Stop
FOCUS UP	Shift + Page▲ Vol — Shift + Vol + / Page +
FOCUS UP 2	Shift + Right
FOCUS DOWN	Shift + Page▼ Vol — Shift + Vol - / Page -
FOCUS DOWN 2	Shift + Left
VOL +	Page▲ Vol — Vol + / Page +
VOL -	Page▼ Vol — Vol - / Page -
MUTE	Mute Blank — Blank / Mute
MENU	Menu — Menu
INPUT 1	Video Comp — Comp / Video
INPUT 2	Shift + Video Comp — Shift + Comp / Video
INPUT 3	Mode — Mode
INPUT NEXT	Source — Source

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
UP	Up
LEFT	Left
OK	Enter — Enter
RIGHT	Right
DOWN	Down
LENS SHIFT	Aspect Eco — Eco / Aspect
NO SHOW	Invert 3D — 3D / Invert
AUTO PC ADJ.	Auto — Auto
KEYSTONE UP	Shift + Up
KEYSTONE	Shift + Down
FREEZE	Timer Freeze — Freeze / Timer
IMAGE	Focus Volt — Volt / Focus

https://alle-fernbedienungen.de/de/Sanyo/1061172-79286-ersatzfernbedienung-fur-Sanyo-CXJY-6450477881.html