Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
RESOLUTION	Resolution	GUIDE	Guide
OPEN/ CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SCA	<< Scan		<<
CAN	Scan >>		>>
SKI	I<< Skip		I<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
KIP	Skip >>I		>>I
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
HOME	Home	HOME SMART	Smart
DISC MENU	Disc menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ON/OFF	On-Off	APP MEDIA	Media
TITLE/POP-UP	Title/Pop-Up	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
MARKER	Marker	FAV PRE-CH	Pre Ch
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
TV POWER	Tv Power	SHIFT +	Shift + Power
AV/INPUT	AV/Input Tv	TIMER AV	AV
PR/CH	PR/CH+ Tv	+ CH	Ch +
	PR/CH- Tv	CH –	Ch -
VOL	Vol+ Tv	+ VOL	Vol +
	Vol- Tv	VOL –	Vol -
TV MUTE	Tv Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung