Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 AV	0 / AV	0	0
0 AV	0 / AV	TIMER AV	AV
ZOOM	Red / Zoom	A	Red
ZOOM	Red / Zoom	ZOOM	Eject
	Green / Audio	B	Green
	Green / Audio	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	i	DISPLAY INFO	Info
	Text	REPEAT TEXT	Text
P^	Up / P+		Up
P^	Up / P+	+ CH	Ch +
P^	Down / P-		Down
P^	Down / P-	CH –	Ch -
	Right / Vol+	+ VOL	Vol +
	Right / Vol+		Right
	Left / Vol-	VOL –	Vol -
	Left / Vol-		Left
MENU OK	Menu / OK	TOP MENU MENU	Menu
MENU OK	Menu / OK	OK	Ok
	[□]		Stop
F.T/L	F.T/L	HOME SMART	Smart
	[?]	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	[↕]	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
	[◴]	PROG SLEEP	Sleep		
	>	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	[X]	CLEAR EXIT	Exit		
	[≡i]	PICTURE FORMAT	Format		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
Menu	Menu		
OK	Ok		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
Stop	Stop		
Rec	Rec		
↑	Ch +		
↓	Ch -		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
Rec	Rec		
Stop	Stop		
Up	Up		
Down	Down		