Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Vol + Tv	SHIFT +	Shift + Vol +
	DVD	SHIFT +	Shift + 2
	TV/AV Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Vol - Tv	SHIFT +	Shift + Vol -
	FM	SHIFT +	Shift + 5
	1		1
	2		2
	3		3
	EXT-IN	SURROUND	Eject / Surround
	4		4
	5		5
	6		6
	One Touch Play	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	7		7
	8		8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	9		9
	Vol +		Vol +
	Cancel		Exit / Cancel / Clear
	0		0
	+10		Guide / EPG / -/--
	Vol -		Vol -
	I<<</Skip Down		I<< / Preset-
	>>I/Skip Up		>>I / Preset+
	<< Slow Search		<< / Tune-
	Slow Search >>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Top Menu/Direct Navigator		Smart / List
	Up		Up
	Menu/Play List		Menu / Home
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
FUNCTIONS	Functions	ANGLE INFO	Info / Angle
▼	Down	▼	Down
-RETURN -SETUP	Return-Setup	RETURN BACK	Back / Return
SW.LEVEL	SW Level	SIZE ZOOM	Zoom / Size
-EQ -SRD ENH	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
C.FOCUS	C. Focus	TITLE SOUND	Sound / Title
PLII/ S.SRD	S. SRD/PLII	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FL DISPLAY -SLEEP	FL Display/Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
PLAY MODE -CH SELECT	Play Mode/-CH Select	CH PAGE −	CH- / Page-
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung