Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
STB	STB	B	Green
VCR	VCR	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
AUX	AUX	A	Red
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
VOL MODE	Vol Mode	SOUND DUAL	Dual
AUTO SETUP	Auto Setup	APP MEDIA	Media
INPUTMODE	Input Mode	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
5BEAM 1	1/5Beam	1	1
ST+3BEAM 2	2/ST+3Beam	2	2
3BEAM 3	3/3Beam	3	3
STEREO 4	4/Stereo	4	4
MY BEAM 5	5/My Beam	5	5
MY SUR. 6	6/My Sur.	6	6
SUR. DECODE	Sur. Decode	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH LEVEL	CH Level	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TEST	Test	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
—	Vol-	VOL —	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER TV	Power Tv		Power
STB	STB	B	Green
VCR	VCR	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
AUX	AUX	A	Red
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT1	Input 1 Tv	REPEAT TEXT	Text
INPUT2	Input 2 Tv	ZOOM	Eject
VOL MODE	Vol. Mode	SOUND DUAL	Dual
AUTO SETUP	Auto Setup	APP MEDIA	Media
INPUTMODE	Input Mode	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
5BEAM 1	1	1	1
ST+3BEAM 2	2	2	2
3BEAM 3	3	3	3
STEREO 4	4	4	4
MY BEAM 5	5	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MY SUR 6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
SUR. DECODE	Sur.Decode	SETTINGS OPT	Options
CH LEVEL	CH Level	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TEST	Test	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
CH +	CH+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CH-	CH –	Ch -
TV INPUT	Tv Input	TIMER AV	AV
TV VOL +	Tv Vol+	+ VOL	Vol +
–	Tv Vol-	VOL –	Vol -
TV MUTE	Tv Mute	MUTE	Mute
	<<		<<
	Stop		Stop
	>>		>>
	I<<		I<<
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	Play	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER AV	Power		Power
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
—	Vol-	VOL —	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
STB	STB	B	Green
VCR	VCR	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
AUX	AUX	A	Red
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
◄◄	<<	«	<<
■	Stop	■	Stop
►►	>>	»	>>
I◄◄	I<<	I«	I<<
■■	Pause	II	Pause
►►I	>>I	»I	>>I
►	Play	PLAY MODE ►	Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER AV	Power AV		Power
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
—	Vol-	VOL —	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
STB	STB	B	Green
AUX	AUX	A	Red
VCR	VCR	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
<<	<<	<<	<<
■	Stop	■	Stop
>>	>>	>>	>>
II	Pause	II	Pause
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung