| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Mute | DIMMER MUTE — Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| (↔) | LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II |
| TV | PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio / |
| _/ | TITLE SOUND — Sound / Title |
| [#]→ | FORMAT PICTURE — Picture / Format |
| [.≡] | GOTO TEXT — Text / Goto |
| [≡+] | SHIFT + HOLD ■ — Shift + Stop / |
| [≡♦] | SHIFT + SIZE ZOOM — Shift + Zoom / |
| [≡x]◷ | RETURN BACK — Back / Return |
| [≡?][ +] | TIMER SLEEP — Sleep / Timer |
| 1 | TV 1 — 1 |
| 2 | DVD 2 — 2 |
| 3 | CD-STB 3 — 3 |
| [≡i] | ANGLE INFO — Info / Angle |
| 4 | VIDEO 4 — 4 |
| 5 | TAPE 5 — 5 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 6 | TUNER 6 — 6 |
| A/B | SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube / |
| 7 | AUX-HDD 7 — 7 |
| 8 | USB 8 — 8 |
| 9 | BLUETOOTH 9 — 9 |
| OUTPUT | RDS AV INPUT — AV / Input / RDS |
| -/-- | -/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/-- |
| 0 | HDMI-SAT 0 — 0 |
| C | CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear |
| IN 123 | TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top |
| 1- TP OFF | PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC |
| C00 | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / |
| 2- TP ON | SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC |
| Vol + | + VOL — Vol + |
| PROGR | + CH PAGE — CH+ / Page+ |
| Vol - | VOL − — Vol - |
| PROGR | CH PAGE − — CH- / Page- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| →> | Display / Media |
| -[<>] | Left |
| [<>]+ | Right |
| ♦ | Zoom / Size |
| (*) | Menu / Home |
| →← | Smart / List |
| [II··] | OK |
| [II··]+ | Up |
| [...] | Subtitle / EQ |
| Contrast+ | >>I / Preset+ |
| Brightness+ | Shift + Right |
| [II··]- | Down |
| Prog+ Down | Shift + CH+ / Page+ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Contrast- | I<< / Preset- |
| Brightness- | Shift + Left |
| Power Down | Shift + Power |
| Prog- Down | Shift + CH- / |
| << | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| >> | >> / Tune+ |
| Stop | Stop / Hold |
| Pause | Pause / Step / Freeze |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power Down | Power |
| Prog+ Down | CH+ / Page+ |
| Prog- Down | CH- / Page- |
| Stop | Stop / Hold |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| >> | >> / Tune+ |
| Play | Play / Slow |
| << | << / Tune- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power Down | Power |
| Prog+ Down | CH+ / Page+ |
| Prog- Down | CH- / Page- |
| Stop | Stop / Hold |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| >> | >> / Tune+ |
| Play | Play / Slow |
| << | << / Tune- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power Down | | Power |
| | Prog+ Down | | CH+ / Page+ |
| | Prog- Down | | CH- / Page- |
| | << | | << / Tune- |
| | Play | | Play / Slow |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Rec | | Rec / Rec Mode |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |