Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep / Timer
On	Power
Standby	Shift + Power
Return	Back / Return
Setup	Setup / OPT /
Disc+	Shift + CH+ /
Up	Up
Vol +	Vol +
Disc-	Shift + CH- /
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Vol -	Vol -
Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II
CH Sel / Top Menu	D. Menu / Top
Test / Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Muting	Mute / Dimmer
Level Down	CH- / Page-
Level Up	CH+ / Page+
I <<	I << / Preset-
Play	Play / Slow
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+
Random	Blue / Prime Video / Random
Pause / Play Rev	Pause / Step / Freeze
Open / Close	Eject / Surround
Input Sel. DVD	Shift + 2
Input Sel. CD	Shift + 3
Input Sel. V1	Shift + 1
Input Sel. V2	Shift + 4
Input Sel. T1	Shift + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input Sel. T2	SHIFT + USB 8 (Shift + 8)
Input Sel. V3	SHIFT + AUX-HDD 7 (Shift + 7)
Input Sel. V4	SHIFT + GUIDE EPG (Shift + Guide / EPG / -/--)
Input Sel. TUN	SHIFT + TUNER 6 (Shift + 6)
Input Sel. PH	SHIFT + BLUETOOTH 9 (Shift + 9)
Stereo	TV 1 (1)
Direct	DVD 2 (2)
DSP ▶	CD-STB 3 (3)
SURR	VIDEO 4 (4)
SURR	SHIFT + SURROUND (Shift + Eject / Surround)
A. ST	TAPE 5 (5)
◀ DSP	TUNER 6 (6)
SP A	AUX-HDD 7 (7)
SP B	USB 8 (8)
Re-EQ	BLUETOOTH 9 (9)
Re-EQ	EQ SUBTITLE (Subtitle / EQ)
Display	MEDIA DISPLAY (Display / Media)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display	-/-- GUIDE EPG (Guide / EPG / -/--)
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE (Shift + Mute / Dimmer)
Dimmer	HDMI-SAT 0 (0)
Zone 2	PC FAV MARKER (Fav / Marker / PC)

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	ON	Power	
STDBY	STDBY	SHIFT + Power	Shift + Power
Return	RETURN	BACK	Back / Return
Setup	SETUP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Disc+	CH DISC	CH PAGE +	CH+ / Page+
Up			Up
Vol +	VOL	VOL +	Vol +
Disc-	CH DISC	CH PAGE −	CH- / Page-
Left			Left
Enter	ENTER	OK	OK
Right			Right
Vol -	VOL	VOL −	Vol -
Down			Down
Top Menu	CH SEL TOP MENU	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
Menu	TEST MENU	HOME MENU	Menu / Home
Muting	MUTING M	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Angle	ANGLE LEVEL	ANGLE INFO	Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Subtitle	SUBTITLE LEVEL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
I<<		PRESET-	I<< / Preset-
Play		SLOW	Play / Slow
>>I		PRESET+	>>I / Preset+
<<		TUNE-	<< / Tune-
Stop		HOLD	Stop / Hold
>>		TUNE+	>> / Tune+
Random	RANDOM R REC	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Pause		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Open / Close	OPEN/CLOSE	SURROUND	Eject / Surround
1	1 STEREO	TV 1	1
2	2 DIRECT	DVD 2	2
3	3 DSP	CD-STB 3	3
4	4 SURR	VIDEO 4	4
5	5 A.ST	TAPE 5	5
6	6 DSP	TUNER 6	6
7	7 SP A	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8 SP B	8	USB 8	8
9 Re-EQ	9	BLUETOOTH 9	9
+10 DISPLAY --/---	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0	HDMI - SAT 0	0
SEARCH ZONE 2 ENTER	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	ON	Power	
STDBY	STDBY	SHIFT + Power	Shift + Power
Disc+	CH DISC	CH+ / Page+	CH PAGE
Vol +	VOL	Vol +	VOL
Vol -	VOL	Vol -	VOL
Muting	MUTING	Mute / Dimmer	DIMMER MUTE
I<<		I<< / Preset-	PRESET-
Play		Play / Slow	SLOW
>>I		>>I / Preset+	PRESET+
<<		<< / Tune-	TUNE-
Stop		Stop / Hold	HOLD
>>		>> / Tune+	TUNE+
Random	RANDOM REC	Blue / Prime Video / Random	Prime Video RANDOM
Pause		Pause / Step / Freeze	STEP-FREEZE
Open / Close	OPEN/CLOSE	Eject / Surround	SURROUND
1	1 STEREO	1	TV 1
2	2 DIRECT	2	DVD 2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3 DSP	3	CD-STB 3
4	4 SURR	4	VIDEO 4
5	5 A.ST	5	TAPE 5
6	6 DSP	6	TUNER 6
7	7 SP A	7	AUX-HDD 7
8	8 SP B	8	USB 8
9	9 Re-EQ	9	BLUETOOTH 9
+10	+10 DISPLAY	+10	-/-- GUIDE EPG
0	0 DIMMER	0	HDMI-SAT 0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	ON	Power	
STDBY	STDBY	SHIFT + Power	Shift + Power
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
ENTER	Enter	OK	OK
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
RANDOM REC	Rec / Random	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
RANDOM REC	Rec / Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
■	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround
1 STEREO	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2 DIRECT	2	DVD 2	2
3 DSP ►	3	CD-STB 3	3
4 SURR	4	VIDEO 4	4
5 A.ST	5	TAPE 5	5
6 DSP ◄	6	TUNER 6	6
7 SP A	7	AUX-HDD 7	7
8 SP B	8	USB 8	8
9 Re-EQ	9	BLUETOOTH 9	9
+10 DISPLAY --/---	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0	HDMI-SAT 0	0
SEARCH ZONE 2 ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC