Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
DVD	DVD	SHIFT + 1	Shift + 1
TV	TV	SHIFT + 2	Shift + 2
AV	AV	TIMER AV	AV
FM/AM	FM/AM	APP MEDIA	Media
DVB-T	DVB-T	SHIFT + 3	Shift + 3
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
GOTO	Goto	ECO 3D	3D
CH+	Up / CH+		Up
CH+	Up / CH+	+ CH	Ch +
CH-	Down / CH-		Down
CH-	Down / CH-	CH −	Ch -
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
DVD/DVB SETUP	DVD/DVB Setup	SETTINGS OPT	Options
TIME	Time	PROG SLEEP	Sleep
SLOW	Slow	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
SET	Set	HOME SMART	Smart
LCD/SETUP	LCD Setup	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
LCD ON/OFF	LCD On/Off	SHIFT +	Shift + Power

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red / << / Seek-	Red
Red / << / Seek-	<<
Green / >> /	Green
Green / >> /	>>
Yellow / I<<	Yellow
Yellow / I<<	I<<
Blue / >>I	Blue
Blue / >>I	>>I
Play	Play
Stop	Stop
Pause	Pause
Mute	Mute
Title / EPG	Guide
Menu / Fav	Menu
Zoom / TTX	Text
Zoom / TTX	Shift + 3D
Repeat / Exit	Shift + Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Repeat / Exit	Exit
A-B / TVR	TV/R
Info	Info
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -