Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	AV Input Tv	TIMER AV	AV
	Vol + Tv	SHIFT +	Shift + Right
	Vol - TV	SHIFT +	Shift + Left
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL	Cancel	GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SELECTOR	Selector	AD SUBT	Subt
PAIRING	Bluetooth/-Pairi	DISPLAY INFO	Info
PIP	PIP	FAV PRE-CH	Pre Ch
SEARCH	<<	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SEARCH	>>	>>	>>
SKIP	I <<	<<	I <<
SLOW PAUSE	Pause		Pause
SKIP	>>I	>>I	>>I
STOP	Stop		Stop
STATUS	Status	SEARCH TV/R	TV/R
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INTERNET	Internet	APP MEDIA	Media
HOME	Home	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pop-Up Menu/Top Menu	Menu
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right / II>	Right
Down	Down
Option	Options
Return	Back
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Sound	Shift + Dual
Sleep	Sleep
Settings	Shift + Options
Miracast	Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung