Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	POWER		Power
AUDIO I/II	AUDIO / I/II		Dual
MUTE	MUTE		Mute
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	SLEEP	8
9	9		9
0	0	MANU	0
SLEEP	SLEEP		Sleep
REPEAT	REPEAT	+	Shift + Text
EXIT	EXIT		Exit
MENU	MENU	P	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE	SOURCE		AV
INFO	INFO		Info
	UP	LAY MOD	Up
	LEFT		Left
OK	OK		Ok
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
VOL	VOL+		Vol +
VOL	VOL-		Vol -
CH	CH-		Ch -
CH	CH+		Ch +
P.MODE	P. MODE		Format
S.MODE	S. MODE	+	Shift + Dual
P.SIZE	P. SIZE		Eject
GUIDE	GUIDE		Guide
LIST	LIST		List
DTV/RADIO	DTV / RADIO		TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FAV.CH FAV CH.	Pre Ch		
SUBTITLE SUBTI TLE	Subt		
TS PLAY / PAUSE	Pl ay		
TS PLAY / PAUSE	Pause		
TS TS	Opt i ons		
STOP STOP	St op		
REC REC	Rec		
TEXT GOTO TEXT / GO TO	Text		
RED	Red		
| <<	I <<		
GREEN	Gr een		
>>|	>>I		
YELLOW	Yel l ow		
REW	<<		
BLUE	Bl ue		
FWD	>>		