| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| [ ≡] | Text |
| Sleep | Sleep |
| [ i +] | Info |
| [ . . . ] | Subt |
| [ ≡+] | 3D |
| [ ≡o] | Options |
| [ ≡?] | Guide |
| Return | Shift + Back |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | Ok |
| Right | Right |
| Down | Down |
| End | Exit |
| Menu | Menu |
| Red | Red |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Green | Green |
| Yellow | Yellow |
| Blue | Blue |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| P+ | Ch + |
| P- | Ch - |
| Mute | Mute |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recall | | RETURN BACK | Back |
| Source | | TIMER AV | AV |
| ▼/ O) / I / I I / I +I I | | SOUND DUAL | Dual |
| truD | | APP MEDIA | Media |
| [ <>] | | PICTURE FORMAT | Format |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |