Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/ STAND-BY	On/ Stand- by		Power
MP3 DISPLAY	MP3 Display	APP MEDIA	Media
CLOCK	Clock	DISC NAV LIST	List
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
SURROUND	Surround	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNING	<<< / Tuning		<<
TUNING	>>/ Tuning Up		>>
PRESET	I <<< / Preset		I <<
PRESET	>>I / Preset Up		>>I
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Rec Pause	REC MODE	Rec
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -
PTY.TI	PTY- TI	SETTINGS OPT	Options
ASPM	ASPM	AD SUBT	Subt
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
BASS +	Bass+	CH +	Ch +
BASS	Bass-	CH −	Ch -
TREBLE +	Treble+		Right
TREBLE	Treble-		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MEMORY	Memory	SEARCH TV/R	TV/R
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Random	HOME SMART	Smart
C D	CD	D	Blue
TUNER(BAND)	Tuner (Band)	B	Green
TAPE	Tape	C	Yellow
VIDEO/AUX	Video/AUX	A	Red

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung