Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUTO	Auto	GOTO TEXT	Text / Goto
OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
ON	Power On		Power
DOLBY	Dolby	TITLE SOUND	Sound / Title
ON/OFF I/O SOURCE	Power On/Off	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EX/ES	EX/ES	SURROUND	Eject / Surround
DTS	DTS	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DIRECT	Direct	LIST SMART	Smart / List
MCH-ST	MCH-ST	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
STEREO	Stereo	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
VIRTUA	Virtua	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
CS-II	CS-II	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
HT-EQ	HT-EQ	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
▲	Up	▲	Up
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
NIGHT	Night	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
BASS +	Bass+	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
OK	OK	OK	OK
BASS -	Bass-	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
−	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
−	Vol -	VOL −	Vol -
TREB +	Treb+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
▼	Down	▼	Down
TREB -	Treb-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
LIP.SYNC GUIDE	Guide/LIP. Sync	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TEST 1	1/Test	TV 1	1
CH.SEL 2	2/CH. Sel	DVD 2	2
SURR 3	3/Surr	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MULTI	Multi	MEDIA DISPLAY	Display / Media
M-SPKR	M-SPKR	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
7.1CH 4	4/7.1 CH	VIDEO 4	4
ATT 5	5/ATT	TAPE 5	5
SPK-AB 6	6/SPK-AB	TUNER 6	6
A/D	A/D	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
V-OFF	V-Off	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
DISP 7	7/Disp	AUX-HDD 7	7
OSD 8	8/OSD	USB 8	8
SLEEP 9	9/Sleep	BLUETOOTH 9	9
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
THX 0	0/THX	HDMI-SAT 0	0
MEMO	Memo	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
⏮	I<< DVD	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
▶	Play DVD	SLOW ▶	Play / Slow
⏭	>>I DVD	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
■	Stop DVD	HOLD ■	Stop / Hold
⏸	Pause DVD	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DSS	DSS	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
CD-R	CD-R	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MD	MD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
AUX1	AUX 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUX2	AUX 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

https://alleferndbedienungen.de/marantz/1683-152-ersatzfernbedienung-fur-marantz-rc8500srxxx