Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
INFO	[≡i] / Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	[≡?] / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
INDEX	Index	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red / <<	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Red / <<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green / >>	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Green / >>	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
Yellow / I<<	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /
Yellow / I<<	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue / >>I	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Blue / >>I	SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime
Text / Play/Pause	GOTO TEXT — Text / Goto
Text / Play/Pause	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS
Text / Play/Pause	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /
[≡▯] / Stop / Still	HOLD ■ — Stop / Hold
Radio	PROGRAM TV/ RADIO — TV/Radio /
[≡↕] / Format	MEDIA DISPLAY — Display / Media
[≡X]	FORMAT PICTURE — Picture / Format
[≡◷] / Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
File	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Rec	REC MODE ● — Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung