Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Tv/Radio	TV/R
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
EPG	Guide
Recall	Back
Menu	Menu
FAV	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Info	Info
Exit	Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Red/F1	Red
Green/F2	Green
Yellow/F3	Yellow
Blue/F4	Blue
Subt	Subt
Audio	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TXT	TXT		Text
ZOOM	Zoom		Ej ect
PLAY/PAUSE	Pl ay/ Pause		Pl ay
STOP	St op		St op
SLOW	I >/ Sl ow		Pause
REC	Rec		Rec
FRW	<<		<<
FFW	>>		>>
PREVIOUS	I <<		I <<
NEXT	>>I		>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung