Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Sleep / Timer	Sleep
Sleep / Timer	Shift + AV
Display	Info
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
P↔P	Back
P↔P	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu
Up / P+	Up
Up / P+	Ch +
Down / P-	Down
Down / P-	Ch -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
Enter	Ok
Input Select	AV
Text / Mix	Text
Normal	Smart
Skip	Media
Audio 1/2	Dual
Status	D. Menu
Red	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
PICTURE SIZE	Picture Size	ZOOM	Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung