Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	CH-	CH- / Page-
TV/AV	AV / Input / RDS	Exit	Exit / Cancel / Clear
TV/TXT	Text / Goto	Vol -	Vol -
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear	Channel List	Smart / List
Reveal	Shift + Smart / List	Mute	Mute / Dimmer
DTV	Setup / OPT /	Up	Up
Hold	Stop / Hold	Left	Left
Size	Zoom / Size	OK	OK
Subpage	Shift + Display / Media	Right	Right
Index	Display / Media	EPG	Guide / EPG / -/--
Red	Red / Netflix / Search	Down	Down
Green	Green / APP / Repeat	Info	Info / Angle
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	1	1
Blue	Blue / Prime Video / Random	2	2
CH+	CH+ / Page+	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Vol +	Vol +	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	FAV		Fav / Marker / PC
	0		0
	Recall		Back / Return
	Picture		Picture / Format
	Sound		Sound / Title
	Nicam/A2		Audio / Lang I/II
	Sleep		Sleep / Timer
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Tv/Radio		TV/Radio /
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Repeat		Shift + Green / APP /
	I <<		I << / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I		>>I / Preset+
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze