Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power
Sleep	Sleep / Timer
Tv Control	Shift + Power
← Input Select	CH- / Page-
Input Select →	CH+ / Page+
Input TV	AV / Input / RDS
BD	5
DVD	2
CD	3
CH+ Tv	Shift + CH+ /
Tuner	6
iPod/USB	8
SAT/CBL	0
CH- Tv	Shift + CH- /
Game	7
TV	1
Signal Sel	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol + Tv	Shift + Vol +
Acous. EQ	Subtitle / EQ
S. Retriever	Sound / Title
Phase	Zoom / Size
Vol - Tv	Shift + Vol -
Auto / Direct	Red / Netflix / Search
Stereo	Green / APP / Repeat
ALC/ Standard	Yellow / YouTube / Repeat
Eco/ ADV Surr	Blue / Prime Video / Random
Audio	Audio / Lang I/II
Up	Up
Vol +	Vol +
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
HOME MENU PTY iPod CTRL	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home		
RETURN BAND	Return	RETURN BACK	Back / Return		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
− BASS	I<</ Bass-	PRESET-	I<< / Preset-		
BASS +	>>I / Bass+	PRESET+	>>I / Preset+		
− TRE	<</ Tre-	TUNE-	<< / Tune-		
TRE +	>>/ Tre+	TUNE+	>> / Tune+		
DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
4	4	VIDEO 4	4		
SB CH 5	SB CH	ANGLE INFO	Info / Angle		
CH SELECT 6	CH Select	SHIFT + OK	Shift + OK		
MIDNIGHT 7	Midnight	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
SPEAKERS 8	Speakers	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
LEV+ 9	Level +	SHIFT + ▲	Shift + Up		
LEV− ENTER	Level -	SHIFT + ▼	Shift + Down		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Power Receiver		Power
TUNE	Tune Up	TUNE+	>> / Tune+
TOOLS MENU	Menu Tools	HOME MENU	Menu / Home
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
PRESET	Preset -	PRESET-	I << / Preset -
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET	Preset +	PRESET+	>>I / Preset +
TUNE	Tune Down	TUNE-	<< / Tune-
−	Vol -	VOL −	Vol -
HOME MENU PTY iPod CTRL	PTY/iPod Control	GOTO TEXT	Text / Goto
BAND RETURN	Band	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
4	4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SB CH 5	5	TAPE 5	5
CH SELECT 6	6	TUNER 6	6
MIDNIGHT 7	7	AUX - HDD 7	7
SPEAKERS 8	8	USB 8	8
LEV + 9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power	<<	<< / Tune-
Audio	Audio / Lang I/II	>>	>> / Tune+
Up	Up	Disp	Display / Media
Vol +	Vol +	Repeat	Green / APP / Repeat
Left	Left	Random	Blue / Prime Video / Random
Enter	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Vol -	Vol -		
PTY/iPod Control	Text / Goto		
Return	Back / Return		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Mute	Mute / Dimmer		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		